

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

Handschoen :

Extra™ 87-950

	Chemische stof	Breakthrough Time	Beschermindex	CAS Number	Erkennings organisatie	EN Standaard
	Aceton	15	1	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Acetyl-β-mercapto-isoboterzuur	> 480	6	74431-52-0	Centexbel	374-3:2003
	Acrylonitril	10	1	107-13-1	Force Technology	374-3:2003
	Ammoniumhydroxide, 25%	26	1	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
	Azijnzuur	59	2	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Benzeen	5	0	71-43-2	Centexbel	374-3:2003
	Benzine (FAM DIN 51635)	7	0		Centexbel	374-3:2011
	Butylacetaat	9	0	123-86-4	Centexbel	374-3:2003
	Cyclohexanon	28	1	108-94-1	Centexbel	374-3:2003
	Diethylamine	6	0	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Diethylether	< 5	0	60-29-7	Centexbel	374-3:2003
	Dimethylacetamide	111	3	127-19-5	Centexbel	374-3:2003
	Dimethylformamide	91	3	68-12-2	Centexbel	374-3:2003
	Ethanol, 95%	47	2	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
	Ethylacetaat	14	1	141-78-6	Centexbel	374-3:2003
	Fenol 90%	245	5	108-95-2	Force Technology	374-3:2003
	Fluorwaterstofzuur, 40%	369	5	7664-39-3	Centexbel	374-3:2003
	Formaldehyde 35%	>480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2003
	Fosfoorzuur, geconc.	> 480	6	7664-38-2	Centexbel	374-3:2003

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Niet aanbevolen	Spatbescherming		Mediumbescherming		Hoge bescherming	

De gegevens in de bovenstaande tabel steunen ofwel op de resultaten van laboratoriumtests op de handpalmzone van de handschoen, ofwel op extrapolaties van de resultaten van laboratoriumtests. Voor deze tests werden standaardtestmethodes gebruikt die de reële gebruiksomstandigheden niet noodzakelijk adequaat weergeven. Aangezien Ansell geen precieze kennis heeft van de gebruiksomstandigheden bij de klant en hierop evenmin controle kan uitoefenen, zijn deze gegevens uitsluitend als aanwijzing bedoeld en wijst Ansell elke aansprakelijkheid af.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu



TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

Handschoen :

Extra™ 87-950

	Chemische stof	Breakthrough Time	Beschermindex	CAS Number	Erkennings organisatie	EN Standaard
	Gamma-butyrolactone	> 480	6	96-48-0	Force Technology	374-3:2003
	Hexaan	7	0	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Isopropanol	71	3	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Koolstofdisulfide	< 5	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Methylalcohol	33	2	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Methylisobutylketon	14	1	108-10-1	Centexbel	374-3:2003
	Mierenzuur, 98-100%	58	2	64-18-6	Force Technology	374-3:2003
	Natriumhydroxide, 50%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Perchloorethyleen	11	1	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Salpeterzuur, 70%	243	5	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Styreen	10	1	100-42-5	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahydrofuran	6	0	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Triëthylamine	13	1	121-44-8	Centexbel	374-3:2003
	Waterstoffluoride 3.0, waternvrij	2	0	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Xyleen	9	0	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	Zwavelzuur, 96%	237	4	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Niet aanbevolen	Spatbescherming		Mediumbescherming		Hoge bescherming	

De gegevens in de bovenstaande tabel steunen ofwel op de resultaten van laboratoriumtests op de handpalmzone van de handschoen, ofwel op extrapolaties van de resultaten van laboratoriumtests. Voor deze tests werden standaardtestmethodes gebruikt die de reële gebruiksomstandigheden niet noodzakelijk adequaat weergeven. Aangezien Ansell geen precieze kennis heeft van de gebruiksomstandigheden bij de klant en hierop evenmin controle kan uitoefenen, zijn deze gegevens uitsluitend als aanwijzing bedoeld en wijst Ansell elke aansprakelijkheid af.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

